

คู่มือการใช้งานและควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ Smart Guard ด้วยสัญญาณทางโทรศัพท์มือถือ GSM

การใช้งานระบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ Smart Guard มีอยู่ 3 Mode คือ

Mode 1 เพื่อโปรแกรมหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำให้เครื่องสัญญาณกันขโมย Smart Guard โทรไปหาและกำหนดค่าการปิดสัญญาณด้วยหมายเลข 4 ตัว

ในการโปรแกรมหมายเลขให้กดปุ่มหมายเลข 2 ที่หน้าปัดของเครื่อง Smart Guard จะเห็นว่าหลอดไฟ LED จะ กระพริบถี่มากและจะรอการกดโทรศัพท์ที่ไปหาตามหมายเลข SIM ของเครื่อง Smart Guard เมื่อโทรไปหาเครื่อง Smart Guard เครื่อง จะทำการรับโทรศัพท์ให้รอสัญญาณตอบรับแล้วกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้เครื่อง Smart Guard โทรไปหาเมื่อมีการบุกรุกโจรกรรมแล้วตามด้วยเครื่องหมาย # ตามด้วยเลข 1-4 จำนวน 4 ตัว จบด้วยการกดเครื่องหมาย * (เลข 4 ตัวนี้สำหรับการวางสายเมื่อมีการโทรไปหา)

(หมายเหตุ เลข 8 ที่ตามเลข 0 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือ ไม่ต้อง โปรแกรมเครื่องจะใส่ให้เองอัตโนมัติ)

ตัวอย่างเช่น เราต้องการให้เครื่อง Smart Guard โทรไปหาหมายเลขของ โทรศัพท์มือถือ 081-8133453 และ password ในหัวงสายเป็น 1423 ให้ปฏิบัติดังนี้

1. กดปุ่มเลข 2 ที่หน้าปัดของเครื่อง Smart Guard หลอดไฟ LED จะกระพริบถี่มาก

2. กดโทรศัพท์ไปยังหมายเลข SIM ของเครื่อง Smart Guard

3. รอฟังสัญญาณรับสายของเครื่อง Smart Guard ที่พร้อมรับการ โปรแกรม เป็นสัญญาณเสียง ตู๊ดสั้น

4. หลังได้ยินสัญญาณให้กด 0 1 8 1 3 3 4 5 3 # 1 4 2 3 * หลังจากนั้นเครื่อง Smart Guard จะวางสายเองอัตโนมัติ (การกดควรจะมีช่วงห่างกันของการกดแต่ละการกด ครึ่งวินาที และจะมีเสียงตูดที่เครื่อง Smart Guard ทุกครั้งที่รับค่าจากการกดที่มือถือ เก็บเข้าหน่วยความจำ)

Mode 2 เป็นการใช้งานของเครื่อง Smart Guard ให้กดปุ่มหมายเลข 3 ที่หน้าปัดของเครื่อง Smart Guard จะเห็นว่าหลอด LED ติดแต่ไม่กระพริบระหว่างนี้จะเป็นการหน่วงการทำงานไว้ 60 วินาที ก่อนทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในรถ หรือมีการเปิดประตู เครื่อง Smart Guard จะเริ่มทำงานเมื่อครบ การหน่วงเวลาโดยหลอด LED จะกระพริบ (หากต้องการยกเลิกการทำงานก่อนครบการหน่วงเวลาให้กดปุ่มหมายเลข 1)

เมื่อมีการเปิดประตูหรือมีการเคลื่อนไหวของคนในรถ (หากมีการเข้ามาในรถ โดยไม่มีการเปิดประตู เช่นการทุบหรือถอดกระจกเข้ามา) เครื่อง Smart Guard จะทำการโทรไปยังหมายเลขที่โปรแกรมไว้ หากไม่มีการรับสายเครื่อง Smart Guard จะโทรไปหาอีกในทุกๆ 30 วินาที

เมื่อเจ้าของเข้ามาในรถและต้องการปิดระบบ(ให้วางสาย) ให้กดปุ่มที่หน้าปัดของเครื่อง Smart Guard ตามหมายเลขที่โปรแกรมไว้ 4 ตัว เครื่อง Smart Guard ก็จะ

วางสาย ขณะกดจะได้ยินเสียง ผู้กดจากเครื่องเพื่อให้รู้ว่าได้รับค่าการกด หรือหากไม่ได้ อยู่ที่รถให้กด เลข 9 แล้วตามด้วย * บนมือถือ (วิธีนี้จะเสียค่าโทรศัพท์)

ในการควบคุมด้วยสัญญาณทางโทรศัพท์เมื่อได้รับการเรียกจากเครื่อง Smart Guard คุณมีความสามารถตัดระบบการทำงานของรถยนต์ได้คือ เมื่อกดรับสายเรียกให้แล้วกด 3 ตามด้วยเครื่องหมาย * ระบบดับเครื่องยนต์และไซเลนจะทำงาน และเครื่องจะวางหูเองอัตโนมัติ

หากไม่รับสาย 2 ครั้งหรือติดต่อกับไม่ได้ ระบบไซเลนจะทำงานเองอัตโนมัติ และหากไม่รับสาย 3 ครั้งหรือติดต่อกับไม่ได้ ระบบดับเครื่องยนต์จะทำงานเองอัตโนมัติ

หมายเหตุ - รหัสปิดสัญญาณสำหรับตัวเลข 1-4 จำนวน 4 ตัว จะมีรหัสทั้งหมด 4×3×3×3 ที่ไม่ซ้ำกันและห้ามใช้เลขซ้ำกันในตำแหน่งที่ติดกัน

- ใน Mode ที่ 1 จะมีเวลาโปรแกรมประมาณ 2 นาที ให้แล้วเสร็จ หากเลยเวลาเครื่องจะไม่รับข้อมูลที่โปรแกรม
- ระยะทางการใช้งานมีรัศมีประมาณ 20,000 กม.
- หากมีการถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออกเครื่อง Smart Guard จะทำงานได้อีก 12-16 ชม.

ข้อควรระวัง เมื่อต้องจอดรถกลางแดดควรจะใช้ที่บังแดดหน้ากระจกเพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็น Fault Alarm

ข้อสังเกต หากกดปุ่มตามหมายเลขที่โปรแกรมไว้ 4 ตัวเพื่อปิดระบบ(ให้วางสาย)ติดหรือกดครบ 4 ตัวไม่ทันภายใน 2 วินาทีต้องรอเวลาประมาณ 5 วินาทีจึงจะกดได้ใหม่

Mode 3 เป็นการควบคุมรถจากระยะไกลเมื่อต้องการหยุดรถ โดยกดโทรศัพท์ไปหาตามหมายเลขของ SIM ของเครื่อง Smart Guard

เมื่อกดไปหาเครื่อง Smart Guard จะทำการรับโทรศัพท์ให้รอสัญญาณตอบรับแล้วกดหมายเลข Secret Code ที่ถูกโปรแกรมจากโรงงานแล้วตามด้วยเครื่องหมาย *

เมื่อต้องการให้รถที่สั่งหยุดกลับมาทำงานได้อีกครั้งให้ทำเช่นเดียวกับการสั่งหยุด โดยกดตัวเลขของ Reset Code ของการ Reset ระบบ

Mode 4 เป็นการควบคุมการสั่งให้ทำงานและตรวจสอบสถานะของระบบระยะไกล โดยการกดโทรศัพท์มาที่หมายเลข SIM ของเครื่อง Smart Guard หากเครื่องอยู่ในสถานะกำลังทำงานอยู่เครื่องจะไม่รับสายการเรียก หากเครื่องอยู่ในสถานะที่ไม่ทำงานเครื่อง Smart Guard จะรับสายและมีเสียงผู้กดสั้นหลังรับสาย เราจะสามารถสั่งให้เครื่องทำงานได้โดยการกดหมายเลข 1 2 3 ตามด้วยเครื่องหมาย *

หมายเหตุ Secret Code และ Reset Code ที่ถูกโปรแกรมจากโรงงานของเครื่องแต่ละเครื่องจะต้องใช้ตรงกับแต่ละเครื่องเท่านั้นและตัวเลข Secret Code และ Reset Code ของแต่ละเครื่องจะไม่ซ้ำกัน

Secret Code ของคุณคือ.....5283*

Reset Code ของคุณคือ.....3825*

คู่มือการใช้งานและควบคุมระบบสัญญาณ
กันขโมยรถยนต์ Smart Guard ด้วยสัญญาณ
ทางโทรศัพท์มือถือ รุ่น VM_07